

Schrankenanlagen – allg. Bedienungshinweise

Schranke Parkplatz

Die Schranke wird über eine Zeitschaltuhr geöffnet, damit die Mitarbeiter zu den normalen Betriebszeiten ungehindert den Parkplatz befahren können.

Bei geschlossener Schranke ist die Ausfahrt generell immer möglich. Die Schranke öffnet automatisch, sobald man sich im Bereich eines integrierten Sensors befindet.

Öffnung der Schranke außerhalb der Betriebszeiten:

per Handsender über die	Taste 2
per Anruf über die Kurzwahl*	*002
per Anruf über die Telefonnummer*	0151/67351254

Schranke Hof (Doppelschranke)

Die Schranke ist generell geschlossen und kann nur per Handsender oder Telefon geöffnet werden.

Bei geschlossener Schranke ist die Ausfahrt generell immer möglich. Die Schranke öffnet automatisch, sobald man sich im Bereich eines integrierten Sensors befindet.

Öffnung der Schranke:

per Handsender über die	Taste 1
per Anruf über die Kurzwahl*	*001
per Anruf über die Telefonnummer*	0151/70692628

* nur möglich, wenn die anrufende Telefonnummer für die Öffnung der Schranke freigegeben ist

Abbildung Handsender:

